



Så här gör du för att få rätt förtryck på en Airfix P Hydropress

1. Stäng av strömmen till pumpen.
2. Lossa/frigör kärlet från ledningen alt. öppna en kran i närheten av kärlet och låt den stå öppen. **Viktigt att kärlet blir tomt på vatten.**
3. När vattnet slutat rinna, kontrollerar du lufttrycket med hjälp av en lufttrycksmätare (som när man kollar lufttryck i däck).
 - Det ska vara 0,2 bar under tillslagstrycket på pumpen.
 - Förtrycket från fabrik är 3,5 bar, så detta måste justeras vid installationen.
4. Avviker trycket för mycket, släpp ut alt. pumpa i luft med hjälp av en kompressor eller en manuell pump, tills lämpligt lufttryck erhållits enligt ovan. Vid manuell pumpning kan det ta en bra stund att komma rätt.
5. Montera kärlet alt Stäng kranen som stod öppen och starta pumpen igen.
6. Detta skall göras **MINST** 1 gång per år. Behövas kollas oftare beroende på hur hårt den får arbeta.