



SV28



SV28

PRESSBACKAR / PRESS-JAWS Standard & Compact

DE	Bedienungsanleitung	2	PL	Instrukcja obsługi	24
EN	Instructions for use	4	CS	Návod k používání	26
FR	Instruction d'utilisation	6	TR	Kullanım kilavuzu	28
ES	Instrucciones de uso	8	HU	Kezelési útmutató	30
IT	Istruzioni d'uso	10	SL	Navodilo za uporabo	32
NL	Gebruiksaanwijzing	12	BG	инструкция за експлоатация	34
PT	Instruções de serviço	14	EL	Οδηγίες χρήσεως	36
DA	Bruksanvisning	16	RU	Инструкция по использованию	38
SV	Bruksanvisning	18	AR	دليل المستخدم	40
NO	Bruksanvisning	20	CN	使用说明书	42
FI	Käyttöohje	22			



NOVIPro

Avsedd användning

NOVIPro pressbackar Standard är endast avsedda för användning tillsammans med pressmaskiner från firma NOVIPro, samt med pressapparater med kompatibel pressbacksupptagning och en konstant, axiell skjutkraft på 32 till 34 kN.

NOVIPro pressbackar Compact är endast avsedda för användning tillsammans med pressmaskiner från firma NOVIPro, samt med pressapparater med kompatibel pressbacksupptagning och en konstant, axiell skjutkraft på 19 till 20 kN.

En annan eller därutöver gående användning gäller som ej avsedd.

För härav resulterande skador övertar NOVIPro inget ansvar. Risken bär användaren själv.

Till avsedd användning hör även beaktandet av bruksanvisningen och innehållandet av inspektions- och skötselvillkoren.

Pressbacken får endast användas av kvalificerat fackfolk från VVS-branschen efter fullgjord utbildning.

Beskrivning av använda symboler



Läs ovillkorligen bruksanvisningen!

Innan ni tar denna pressback i drift: Läs igenom denna bruksanvisning noggrant, för att undvika skador och för att lära pressbackens användning.

- Förvara denna bruksanvisning tillsammans med pressbacken, för att alltid kunna läsa den på nytt.
- Lämna denna bruksanvisning tillsammans med pressbacken vidare till varje användare av densamma.



Fara

Denna symbol varnar för personskador.



OBS!

Denna symbol varnar för skador på material eller miljö.



Uppmaning till handlande

Drifttagning

Sätt in pressbacken i pressmaskinen och förregla ordentligt (se bruksanvisning pressapparat).

! Observera!

- Pressbacken skall regelbundet undersökas avseende skador. Äldre pressbackar kan gå sönder vid redan befintliga skador (mikrosprickor etc.). Uppsplitna konturer leder till felaktiga pressningar. Vid uppenbara skador får pressbacken ej användas längre och måste skickas in till angivet serviceställe för undersökning av användbarheten.

Pressning

Förberedelserna för förbindningen framgår av fittingproducentens systemberoende tekniska underlag och är en förutsättning för framställning av en tät pressförbindning.

För öppning och stängning av pressbacken måste båda backspakar manövreras. Sätt på pressbacken på pressfittings enligt pressfittingproducentens anvisningar. Genomför pressningen.

- Pressbacken måste efter fulländad pressning vara helt sluten vid spetsen liksom ovanför förbindningsjärnet.
- Optisk kontroll under pressningsproceduren!

Efter fulländad pressningsprocedur öppnas pressbacken genom tryckning på backspakarna

! Observera!

- Fittingens nominella vidd och dess presskontur måste överensstämma med pressbackens nominella vidd och kontur. Ignorering leder till felaktiga pressningar. Fittingproducentens montageanvisning måste beaktas!

! Observera!

- I pressbackens resp. fittingens presskontur får ingen smuts, spån el. dyl. finnas. Ignorering leder till felaktiga pressningar.



Fara!

För aldrig in fingrar eller andra kroppsdelar i pressbackens inre. Risk för skada!

Skötsel, Service


Låt en auktoriserad NOVIPRO -verkstad kontrollera er pressback senast 1 år efter köpet eller efter 10.000 pressprocedurer (beroende på, vilket som inträffar först) och upprepa denna kontroll senast 1 år resp. 10.000 pressprocedurer efter respektive föregående kontroll. Vid pressbacksinspektionen kontrolleras backarna avseende drifts- och funktionssäkerhet och slitdelar (t.ex. fjädrar) byts ut. Ni får funktions- och driftssäkra pressbackar tillbaks.

Med vänlig hälsning

Ert NOVIPRO Serviceteam

Dahl Sverige AB

Teknisk support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tks@dahl.se



**Distribueras av:
Dahl Sverige AB
Optimera Svenska AB
Bevego AB**

Box 67
177 22 Järfälla
Sverige
www.dahl.se
www.optimera.se
www.bevego.se

Teknisk support
Telefon: 020-583 000
E-post: tk@daht.se

NOVIPro